



INSTRUKCJA MONTAŻU

Kuchnia Salgó



Wamsler SE

H-3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
Tel.: + 36-32/411-833, Fax: + 36-32/314-777
www.wamsler.hu

Wymiana szamotów

Wyjęcie płyt paleniska



Wykręcenie śrub ramy płyt



Zdjęcie ramy płyt



Wyjęcie tylnego szamotu



Wyjęcie dużego bocznego szamotu



Wyjęcie szamotu nad drzwiami paleniska



Wyjęcie szamotu bocznego od strony piekarnika



Wyjęcie bocznego szamotu po usunięciu blaszki mocującej



Wykręcenie śruby dolnego wkładu paleniska i jego wyjęcie



Wyjęcie bocznego szamotu od strony drzwi paleniska



Wyjęcie szamotu przedniego nad piekarnikiem



Wyjęcie szamotu tylnego nad piekarnikiem



Wyjęcie szamotu 1. nad piekarnikiem



Wyjęcie szamotu 2. nad piekarnikiem



Wymiana piekarnika:

Wykręcenie 2 szt. śrub z ramy piekarnika



Wyjęcie piekarnika



Uwaga!

Podczas ponownego umieszczania piekarnika należy zwrócić uwagę, by od tyłu został on umiejscowiony na wsporniku !



W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Centrum Informacyjno - Serwisowe Wamslera w Polsce
ul. Wisielki 39, 04-830 Warszawa
tel.: 22 3934713, kom.: 797 089 100, fax: 22 3781646,
e-mail: serwis@wamsler.pl, www.wamsler.pl



czynne:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00