

INSTRUKCJA MONTAŻU

**OF 604 KAMINO
OF 804 KAMINO**



Wamsler SE

H -3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
Tel.: + 36-32/411-833, Fax: + 36-32/314-777
www.wamsler.hu

Naprawa ścian szamotowych

Demontowanie obudowy

Wykręcenie 2 szt. śrub ze ściany tylnej oraz wykręcenie 6 szt. śrub ze ściany frontowej



demontowanie ściany tylnej



zdjęcie obudowy



Zdejmowanie pokrywy

Wykręcenie 3 szt. śrub

Zdjęcie pokrywy



Demontaż ścian szamotowych

Wyjęcie odlewu ukierunkowującego płomień

Wyjęcie bryły ukierunkowującej płomień (deflektora)



Wykręcenie 2 szt. śrub z sześciokątną główką M6 oraz 1 śrubę falcowaną M6 ze ściany tylnej, wyjęcie wkładu z odlewu. (Uwaga: środkową bryłę szamotową należy podeprzeć, aby nie spadła !)



Wyjmowanie brył szamotowych

Bryła dolna



Bryła tylna górna lewa



Bryła boczna lewa



Bryła przednia górna



Bryła tylna górna prawa



Bryła boczna prawa



Wyjęcie brył dolnych (paleniskowych)



Wyjęcie bryły przedniej dolnej



Wymiana ramy rusztu

Można dokonać po demontażu ścian szamotowych !

Wymywanie rusztu obrotowego



Wymywanie ramy rusztu



Naprawa (wymiana) drzwi paleniska/popielnika

Wyjęcie 2 szt. sworzni, zdjęcie drzwi popielnika



zdjęcie drzwi paleniska/popielnika



Naprawa (wymiana) ramy drzwi paleniska/popielnika

Wykręcenie śrub mocujących



Zdjęcie ramy drzwi paleniska/popielnika



Wymiana sznura żaroodpornego w drzwiach

- przed wklejeniem nowego sznura należy usunąć starą uszczelkę i klej oraz odtłuścić powierzchnię. Do czyszczenia resztek starego kleju można użyć np. drucianej szczotki.
- przed nałożeniem kleju należy upewnić się, że powierzchnia jest oczyszczona.
- klej nakładamy cienką warstwą na dnie rowka pod sznur.
- podczas klejenia należy uważać, aby sznur nie był naciągany i/lub deformowany (skręcany) !
- sprawdź zamykanie / otwieranie drzwi i pozostaw je do wyschnięcia kleju na 4-5 godzin.

Wymiana szamotu przedniego dolnego

Jeżeli musimy wymienić jedynie szamot przedni dolny w piecu Kamino, nie musimy demontować wszystkich elementów od góry. Wystarczy zdjęcie ramy z drzwiczkami paleniska. Jeżeli sworznie drzwi wychodzą dość łatwo, zalecamy uprzednie zdjęcie samych drzwiczek, aby nie uszkodzić ich, a zwłaszcza szyby, przy demontażu ramy. Po zdjęciu ramy mamy swobodny dostęp do wymiany szamotu przedniego dolnego

Demontowanie obudowy (w piecach Kamino Matra)

Wykręcenie śrub ze ściany tylnej oraz wykręcenie śrub ze ściany frontowej



Zdejmowanie drzwiczek z ramą

Wyjęcie 2 szt. sworzni



Zdjęcie drzwi paleniska



Wykręcenie śrub mocujących

Zdjęcie ramy drzwi paleniska



Wymiana szyby żaroodpornej w piecu KAMINO

Wykręcenie śrub z listew mocujących szybę, zdjęcie listew mocujących, wyjęcie szyby.

Uwaga: jeżeli śruby nie były wykręcane kilka lat, mogą przy próbie odkręcenia ulec urwaniu.

Wówczas niezbędna jest pomoc ślusarza: nawiercenie i ponowne nagwintowanie otworów w drzwiczkach.

Uwaga: sznury pod szybą powinno się wymieniać minimum co 2 lata.

Brak wymiany usztywnionych sznurów może spowodować pęknięcie szyby.

Dwa odcinki sznura o średnicy 6 mm i długości ok. 21 cm przyklejamy w pionowych rowkach po bokach szyby.

Pod listwami mocującymi szybę nie ma uszczelki !



Uwaga: Podczas montażu nowej szyby znajdujący się pod nią sznur uszczelniający należy w kilku punktach przymocować za pomocą kleju (jeżeli jest wymieniany).

Należy zwrócić uwagę, by podczas mocowania listew mocujących szybę nie spowodować zbyt dużego ścisku szyby! Po przykręceniu listew szyba musi się dawać po uchwyceniu pomiędzy dłonie przesuwając po sznurach.

Wskazówka: listwa górna oznaczona jest okrągłym tłoczeniem !



W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Centrum Informacyjno - Serwisowe Wamslera w Polsce

ul. Wisielki 39, 04-830 Warszawa

tel.: 22 3934713, kom.: 797 089 100, fax: 22 3781646,

e-mail: serwis@wamsler.pl, www.wamsler.pl



czynne:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00